Réf. TRK010
01/2020
V 1.0

NOTICE DE MONTAGE

TRACÉTIK
BOÎTE DE CONSERVATION DES ÉTIQUETTES

1

Vos TRACETIK avant

Vos TRACETIK aujourd'hui

A la livraison les blisters en plastique sont emboîtés et les supports carton pré-encollés de colle contact sont livrés à plat.

2

Prendre un support carton et le pré-plier sans le coller (les 2 côtés ne doivent pas se toucher).

3

Prendre un blister et l'insérer dans la découpe du carton prévue à cet effet.
Attention : bien mettre la fente du blister (1) du même côté que l'encoche de suspension (2).

4

Appuyer fermement tout autour du blister. Ceci va permettre aux 2 côtés encollés de se « souder ».

5

Votre TRACETIK est prêt à être utilisé.

Dos du TRACETIK

Voir la notice en vidéo

Les informations contenues dans cette fiche sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part. Photos non contractuelles.

SANIPOUSSE - Parc A10 Sud-Ouest - 15 rue Copernic - 41260 La Chaussée St Victor
Tél. 02 54 43 75 75 - contact@sanipousse.com - www.sanipousse.com - shop.sanipousse.com