

Alisteyr spray

Désinfectant de contact alimentaire sans rinçage

Désinfectant de contact pour tous types de surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires.

S'utilise pour le matériel de pesage, les outils de coupe, les vitrines, les chambres froides...

Il ne laisse aucune trace sur le support et sèche rapidement.

Bactéricide selon les normes EN 1276, EN 13697 et EN 13727.

Levuricide selon les normes EN 1650, EN 13697 et EN 13624.

Fongicide selon les normes EN 1650 et EN13697. Virucide selon les normes EN 14476 et EN 16777 (voir au verso le tableau pour plus de détails sur les normes).

Mode d'emploi

S'utilise pur à raison de 30 à 40 ml / m².

Pulvériser sur la surface, laisser agir 30 sec à 15 minutes selon l'efficacité désinfectante souhaitée.

Inutile de rincer.

Conditionnements

- Emballage : carton de 4 bidons de 5 L,
carton de 12 pulvérisateurs de 750 ml.

Données techniques

- Aspect : liquide limpide incolore
- Densité : 0,85 - 0,91

Précautions

Éviter les projections oculaires

Ne pas pulvériser à proximité d'une flamme. Ne pas pulvériser sur des matériaux sensibles à l'alcool : plexiglas par exemple.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Stockage

Conditions inhérentes aux produits inflammables.

Sécurité selon FDS

Liquide inflammable, Catégorie 2.

Irritation oculaire, Catégorie 2.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Produit biocide TP 4

Substances actives biocides :

ALCOOL ETHYLIQUE: CAS : 64-17-5, 700 g/kg.

Date limite d'utilisation optimale :

24 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Formule déposée au centre Antipoison France : + 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande au +33(0)5.55.27.65.27 pour les médecins selon les articles R4624-4 et R4624-9 du code du travail français.

Conforme à l'arrêté français du 19/12/13 relatif au nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des états membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

Les informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'application. Elles sont données avec objectivité mais n'impliquent aucun engagement de notre part.

01-04-2021

Ind. 17



ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN - +33(0)5 55 27 65 27
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com



Propriétés microbiologiques **Alisteyr spray**

NORME

EN 1276

en condition de propreté
Bactéricide

SOUCHES

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Enterococcus hirae
Staphylococcus aureus
Salmonella typhimurium
Listéria monocytogenes

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 1 min

DILUTION

s'utilise PUR

NORME

EN 13697

en condition de propreté
Bactéricide

SOUCHES

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Enterococcus hirae
Staphylococcus aureus

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 5 min

DILUTION

s'utilise PUR

NORME

EN 13727

en condition de propreté
Bactéricide

SOUCHES

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae
Escherichia coli

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 1 min

DILUTION

s'utilise PUR

NORME

EN 1650

en condition de propreté
Levuricide

SOUCHES

Candida Albicans

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 30 sec

DILUTION

s'utilise PUR

NORME

EN 13697

en condition de propreté
Levuricide

SOUCHES

Candida Albicans

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 30 sec

DILUTION

s'utilise PUR

NORME

EN 13624

en condition de propreté
Levuricide

SOUCHES

Candida Albicans

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 30 sec

DILUTION

s'utilise PUR

NORME

EN 1650

en condition de propreté
Fongicide

SOUCHES

Candida Albicans
Aspergillus niger

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 15 min

DILUTION

s'utilise PUR

NORME

EN 13697

en condition de propreté
Fongicide

SOUCHES

Candida Albicans
Aspergillus niger

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 15 min

DILUTION

s'utilise PUR

NORME

EN 14476

en condition de propreté
Virucide
Spectre limité

SOUCHES

Adénovirus type 5
Norovirus murin
Coronavirus Humain HCoV-229E
Autres souches couvertes par la norme, voir liste ci-contre

ESSAI

Température : 20°C
Temps de contact : 30 sec

DILUTION

s'utilise PUR

SPECTRE LIMITÉ

Rotavirus	Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
Adénovirus type 5	Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)
Norovirus murin	Coronavirus
Virus de la Vaccine	Paramyxoviridae
Filoviridae	Virus de la rubéole
Flavivirus	Virus de la rougeole
Herpesviridae	Virus de la rage
Virus de l'hépatite B (VHB)	Poxviridae
Virus de l'Hépatite C (VHC)	
Virus de l'hépatite Delta (VHD)	



EYREIN
INDUSTRIE

ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN - +33(0)5 55 27 65 27
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com

Propriétés microbiologiques **Alisteyr spray**

NORME

EN 16777

en conditions de propreté

Virucide

Spectre total

SOUCHES

Adenovirus Type 5

Norovirus murin

Autres souches couvertes

par la norme, voir liste

ci-dessous

ESSAI

Température : 20°C

Temps de contact : 30 sec

DILUTION

S'utilise pur

SPECTRE TOTAL

Coronavirus

Rotavirus

Virus de la Vaccine

Filoviridae

Flavivirus

Herpesviridae

Virus de l'hépatite B (VHB)

Virus de l'Hépatite C (VHC)

Virus de l'hépatite Delta (VHD)

Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)

Virus de la leucémie humaine à cellules T (HTLV)

Paramyxoviridae

Virus de la rubéole

Virus de la rougeole

Virus de la rage

Poxviridae

Entérovirus

Virus de l'hépatite A (VHA)

Parvovirus B19

Rhinovirus

Polyomavirus

Caliciviridae

Astrovirus

Virus de l'hépatite E (VHE)

Papillomavirus



EYREIN
INDUSTRIE

ZAC de la Montane - Allée des Iris - 19800 EYREIN - +33(0)5 55 27 65 27
contact@eyrein-industrie.com - www.eyrein-industrie.com